



Installationsvejledning til Lightswing® IKOAN-spot

Værktøj, du skal have ved hånden



Kærv- og
stjerneskruetrækker



Afisolererstang




Introduktion

Tak, fordi du har købt en Lightswing® IKOAN-spot!
Denne vejledning guider dig trin for trin gennem installationen.

Vigtigt, før du går i gang

- ✓ Afbryd strømmen, før du installerer spotten.
- ✓ Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation.
- ✓ Den elektriske installation skal muligvis udføres af en autoriseret elektriker. Kontrollér de lokale regler.
- ✓ Foretag ikke ændringer på produktet.
- ✓ Lightswing® er ikke ansvarlig for modificerede eller ændrede produkter.
- ✓ Kun til indendørs brug.
- ✓ Rengør med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel eller en tør mikrofiberklud.
- ✓ Brug ikke alkohol, opløsningsmidler eller slibende materialer.
- ✓ Produktet kræver ingen vedligeholdelse.
- ✓ Garantiperioden er to år i henhold til vores vilkår og betingelser: [vilkår-og-betingelser](#)
- ✓ Registrer dit produkt for at få en udvidet garanti: lightswing.dk/installation-manual

Hvad er der i kassen?



Lightswing® IKOAN spot

GU10 LED bulb MAX 25W


Tekniske specifikationer

Lightswing® IKOAN spot	
Lyskilde medfølger	Ja
Spottens mål	Ø 8 cm
Ledningslængde	30 mm
Materiale	Aluminium
Dæmpbar	Ja

Installationstrin

Fastgør din spot til Quick Release


- Tag Quick Release ud af Lightswing®.



- Fjern de to skruer fra Quick Release for at løsne trækaflastningen.



- Sæt ledningerne i klemrækken, og spænd skruerne.
- Genbrug skruerne til at fastgøre spotten til Quick Release.



- Skru den medfølgende lyskilde i spotten.
- Skub Quick Release tilbage i Lightswing®.
- Ret spotten i den ønskede retning.